

OBSERVATIONS :-

To Calibrate the given ammeter

Balancing length of $l_0 = 206 \times 10^{-2} \text{ m}$

(Length of the wire balancing the emf of the Daniel cell).

S.No	Ammeter reading $i(A)$	Length balancing the P.d across 1 ohm coil l_m	Calculated ammeter reading $i' = \frac{1.08}{l_0} \times l(A)$	Correction $(I' - i)(A)$
1	0.2	35.6	0.1866	-0.0134
2	0.3	55.3	0.2899	-0.0101
3	0.4	80.3	0.4209	0.0209
4	0.5	101.3	0.5310	0.031
5	0.6	123.9	0.6495	0.0495
6	0.7	144.3	0.7565	0.0565
7	0.8	171.1	0.8970	0.097
8	0.9	196.9	1.0322	0.1322
9	1.0	223.5	1.1717	0.1717

Calculation:-

$$1. i' = \frac{1.08}{206} \times 35.6$$

$$i' = 0.1866$$

$$2. i' = \frac{1.08}{206} \times 55.3$$

$$i' = 0.2899$$

$$\underline{I' - i}$$

$$1. I' - i = 0.1866 - 0.2$$

$$I' - i = -0.0134$$

$$2. I' - i = 0.2899 - 0.3$$

$$I' - i = -0.0101$$


Ex. No. 6
21.11.22

1) Calibration of ammeter using Potentiometer

Scale

In X-axis 1 cm = 0.1 I

In Y-axis 1 cm = 0.1 I



2) Calibration of ammeter using Potentiometer

Scale

For X-axis $1 \text{ cm} = 0.1 \text{ I}$

For Y-axis $1 \text{ cm} = 0.01 \text{ I}$

