

OBSERVATIONS:-

To Calibrate the given voltmeter length of the wire balancing the e.m.f of the Daniel cell

$$(l_0) = \underline{291 \times 10^{-2} \text{ m}}$$

S. No	Voltmeter reading (V) volt	Balancing Length (l) m	Calculated Voltmeter reading. $V' = \frac{1.08}{l_0} \times l \text{ (volt)}$	Correction (V' - V) volt
1	0.1	41.1	0.1525	0.0525
2	0.2	65.9	0.2445	0.0445
3	0.3	93.7	0.3477	0.0477
4	0.4	123.7	0.4590	0.059
5	0.5	153.3	0.5689	0.0689
6	0.6	160.7	0.5964	-0.0036
7	0.7	197.7	0.7337	0.0337
8	0.8	225.8	0.8380	0.038
9	0.9	233.9	0.8680	-0.032
10	1	260.7	0.9675	-0.0325

Calculation:-

$$1. V' = \frac{1.08}{291 \times 10^{-2}} \times 41.1$$

$$\underline{V' = 0.1525}$$

$$2. V' = \frac{1.08}{291 \times 10^{-2}} \times 65.9$$

$$\underline{V' = 0.2445}$$

V' - V

$$1. 0.1525 - 0.1$$

$$\underline{V' - V = 0.0525}$$


$$2. V' - V = 0.2445 - 0.2$$

$$\underline{V' - V = 0.0445}$$

Ex. No: 4

07.11.2022

1) Calibration of Voltmeter using Potentiometer



2) Calibration of voltmeter using Potentiometer

